

Instrukcja bezpieczeństwa i użytkowania

WORECZKI DO PRANIA ZAMEK/SZNUREK

Skład: 100% poliester

Tolerancja rozmiaru +/- 3%.

Instrukcja prania oraz użytkowania:

- Należy prać z podobnymi kolorami
- Prać w 30 - 60°C
- Nie wybielać
- Suszyć w pozycji pionowej
- Nie czyścić chemicznie

Woreczki do prania zostały zaprojektowane, aby chronić delikatne tkaniny i drobne przedmioty podczas prania. Aby zapewnić ich bezpieczne użytkowanie, należy przestrzegać poniższych wskazówek. Upewnij się, że nie ma uszkodzeń, takich jak dziury, rozdarcia czy zepsuty zamek, w przypadku sznurka upewnij się, że sznurek działa prawidłowo, pozwalając na pełne zamknięcie otworu. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek defekty, nie używaj woreczka. Nie przepełniaj woreczka – wypełnij go maksymalnie do 2/3 jego objętości, aby zapewnić swobodny przepływ wody i detergentów. Oddziel różne tkaniny i kolory, aby uniknąć zafarbowania lub uszkodzenia. Upewnij się, że zamek jest całkowicie zamknięty przed praniem, jeśli woreczek ma dodatkową osłonę zamka, schowaj suwak pod osłoną, aby zapobiec jego otwarciu podczas prania, przy woreczku ze sznurkiem zaciśnij sznurek tak, aby woreczek był szczelnie zamknięty, węzeł na końcu sznurka powinien być wykonany starannie, aby zapobiec rozwiązywaniu się podczas prania. Nie umieszczaj zbyt wielu woreczków jednocześnie, co może wpłynąć na efektywność prania i obciążyć bęben pralki. Nie używaj woreczków do prania przedmiotów z ostrymi krawędziami (np. biżuterii, klipsów) lub bardzo ciężkich elementów, które mogą uszkodzić tkaninę woreczka lub zamek. Przechowuj woreczki w suchym miejscu, z dala od wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego. Nie używaj woreczków w temperaturach wyższych niż zalecane przez producenta. Trzymaj woreczki z dala od dzieci – istnieje ryzyko uduszenia. Jeśli zamek, sznurek lub materiał woreczka ulegnie uszkodzeniu, natychmiast przestań go używać. Stosowanie się do powyższych zasad zapewni długotrwałe i bezpieczne korzystanie z woreczków do prania na zamek.