



Daxton Poland
ul. Przemysłowa 14
33-100 Tarnów
sklep@firany.pl
tel.: +48 517 504 086

INSTRUKCJA MONTAŻU KARNISZA METALOWEGO

1. Zdecyduj o miejscu montażu

- Karnisz powinien wystawać min. *15–20 cm* poza krawędź okna po każdej stronie.
- Wysokość nad oknem: zwykle **10–20 cm**, ale zależy od preferencji i długości firan/zasłon.

2. Zaznacz miejsca na wsporniki

- Zaznacz punkty na ścianie, gdzie będą wiercone otwory pod wsporniki.
- Użyj poziomicy, aby oba wsporniki były na tej samej wysokości.
- Upewnij się, że wsporniki są równo względem siebie i symetryczne względem okna.

3. Wywierć otwory w ścianie

- Użyj odpowiedniego wiertła (np. do betonu, jeśli ściana jest murowana).
- Głębokość wiercenia dopasuj do długości kołków.

4. Wbij kołki do otworów

- Jeśli kołki są ciasne, użyj młotka, aby je delikatnie wbić.

5. Przykręć wsporniki do ściany

- Użyj śrubokręta lub wkrętarki.
- Przykręć wsporniki do ściany lub sufitu za pomocą wkrętów.
- Sprawdź stabilność – wsporniki muszą być solidnie zamocowane.

6. Zamontuj karnisz

- Wsuń rurę karnusza w uchwyty wsporników.
- Dokręć śruby mocujące rurkę we wspornikach
- Zamocuj zakończenia karnusza po obu stronach.
- Nałóż kółka, żabki lub haczyki na karnisz.
- Zawieś zasłony lub firany.

7. Sprawdź poziom i stabilność

- Upewnij się, że karnisz jest prosty i mocno zamocowany.
- Popraw ewentualne nierówności.

