

Instrukcja Bezpieczeństwa – Klamra Ozdobna ze Szpilką do Spinania Firan i Zasłon

Skład: 100% pcv

Tolerancja rozmiaru +/- 2%.

Klamra ozdobna ze szpilką to elegancki i praktyczny dodatek do dekoracji okiennych, umożliwiający efektowne upięcie firan i zasłon. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, należy przestrzegać poniższych zasad.

1. Środki Ostrożności

Bezpieczne użytkowanie

- Produkt przeznaczony wyłącznie do upinania firan i zasłon – nie należy stosować go do innych celów.
- Należy upewnić się, że klamra jest odpowiednia do rodzaju tkaniny, aby uniknąć uszkodzeń materiału.
- Ze względu na ostro zakończoną szpilkę, zaleca się ostrożność podczas manipulacji klamrą.

Ostrożność podczas użytkowania

- Unikać nadmiernego naprężania szpilki, aby nie doprowadzić do jej odkształcenia lub złamania.
- Nie pozostawiać klamry w miejscach łatwo dostępnych dla dzieci, gdyż ostra końcówka może stanowić zagrożenie.
- W przypadku zauważenia uszkodzeń, pęknięć lub luzów, zaprzestać użytkowania i wymienić klamrę na nową.

2. Instrukcja Użytkowania

Prawidłowe spinanie firan i zasłon

1. Wybierz odpowiednią wysokość upięcia firany lub zasłony.
2. Delikatnie złoż tkaninę, tworząc pożądane marszczenie.
3. Przełóż szpilkę przez materiał, upewniając się, że nie powoduje ona nadmiernego naprężenia.
4. Zamocuj klamrę w wybranym miejscu i sprawdź, czy dobrze się trzyma, a tkanina nie jest uszkodzona.
5. W razie potrzeby skoryguj ułożenie firany lub zasłony, aby uzyskać pożądany efekt dekoracyjny.

Bezpieczne zdejmowanie klamry

- Szpilkę należy ostrożnie wysunąć z materiału, unikając gwałtownych ruchów, które mogłyby uszkodzić tkaninę.
- Po zdjęciu klamry, przechowywać ją w bezpiecznym miejscu, aby uniknąć przypadkowego

ukłucia.

3. Czyszczenie i Przechowywanie

- Klamrę można czyścić suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Nie stosować agresywnych detergentów, które mogą uszkodzić ozdobne wykończenie klamry.
- Przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci, aby uniknąć korozji lub zmatowienia ozdobnych elementów.

4. Utylizacja

- Zużyte lub uszkodzone klamry należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych i plastikowych.
- W miarę możliwości zaleca się recykling materiałów.

5. Ostrzeżenia i Zalecenia

Nieprawidłowe użytkowanie klamry może prowadzić do uszkodzenia tkaniny lub ryzyka ukłucia!

Nie stosować do bardzo cienkich, delikatnych tkanin, które mogą się zaciągnąć lub uszkodzić.

Nie pozostawiać w miejscach dostępnych dla dzieci i zwierząt domowych.

Nie wyginać nadmiernie szpilki, ponieważ może to osłabić jej strukturę i prowadzić do złamania.

Prawidłowe użytkowanie klamry ozdobnej ze szpilką pozwoli na stylowe upięcie firan i zasłon, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo i trwałość produktu.