

Cardinal, s.r.o.

Kamenná ulica 3

010 01 Žilina, Słowacja

info@cardinal-eu.com

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I UŻYTKOWANIA

KARNISZ METALOWY – akcesoria

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Karnisz metalowy jest przeznaczony do zawieszania firan i zasłon wewnątrz pomieszczeń.

OSTRZEŻENIE:

Produkt nie jest przeznaczony do użytku na zewnątrz ani do podtrzymywania innych przedmiotów niż tekstylia okienne.

Nieprawidłowe użytkowanie może prowadzić do uszkodzeń karnisza lub zagrożenia bezpieczeństwa użytkownika.

OSTRZEŻENIE:

Akcesoria do karniszy, takie jak wsporniki, uchwyty, łączniki, zakończenia i żabki, są przeznaczone do montażu i użytkowania wraz z karniszami.

Akcesoria nie są przeznaczone do użytku na zewnątrz ani do obciążeń przekraczających ich nominalną wytrzymałość.

MONTAŻ

- Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że ściana, sufit lub rama, do których będą przymocowane akcesoria, są wytrzymałe, czyste i wolne od uszkodzeń.
- Podczas montażu zwróć szczególną uwagę na stabilność wsporników oraz odpowiednie ich ustawienie, aby zapobiec ewentualnym wypadkom lub uszkodzeniom.
- Używaj odpowiednich narzędzi, takich jak wkrętarki, poziomice i wiertarki, dostosowanych do rodzaju montażu i materiału powierzchni.
- Elementy montażowe, takie jak kołki i wkręty, powinny być dobrane do materiału powierzchni (np. beton, drewno, płyta gipsowo-kartonowa).
- W przypadku karniszy powyżej 240 cm, które dostarczane są w dwóch częściach, upewnij się, że połączenie za pomocą dołączonego łącznika jest stabilne przed montażem.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny akcesoriów, w tym stabilność mocowań i brak uszkodzeń mechanicznych.
- W przypadku zauważenia uszkodzeń lub luzów, natychmiast zaprzestań użytkowania i dokonaj niezbędnych napraw lub wymiany wadliwych elementów.
- Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia podanego w specyfikacji produktu. Nadmierne obciążenie może prowadzić do uszkodzenia akcesoriów lub karnisza.
- W przypadku wiercenia upewnij się, że w wybranych miejscach nie znajdują się instalacje elektryczne ani wodne, używając detektora kabli.
- Jeśli nie masz doświadczenia w montażu, skontaktuj się z profesjonalistą.

BEZPIECZEŃSTWO PRACY NA WYSOKOŚCI

- Podczas montażu używaj stabilnej i certyfikowanej drabiny.
- Upewnij się, że podłoże pod drabiną jest płaskie i nieśliskie.

- Nie wychylaj się poza bezpieczny zasięg podczas pracy na wysokości.
- W razie konieczności korzystaj z pomocy drugiej osoby, aby utrzymać stabilność i zapewnić asekurację.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE DZIECI

- Upewnij się, że elementy karnisza, takie jak żabki, haczyki, końcówki czy elementy łącznikowe są poza zasięgiem małych dzieci, aby zapobiec ryzyku zadławienia, uduszenia, zranienia lub przypadkowego zerwania karnisza.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się akcesoriami do karniszy, karniszem ani wiszącymi na nim tekstyliami.
- Łańcuszki sterujące, linki czy sznurki mogą stanowić ryzyko uduszenia, jeśli nie są odpowiednio zabezpieczone.
- Zawsze mocuj łańcuszki do ściany lub ramy okna za pomocą dołączonych uchwytów zabezpieczających, które zapobiegają ich luźnemu zwisaniu.
- Mechanizmy karniszy i akcesoriów, zwłaszcza te z ruchomymi częściami (np. rolki czy żabki), powinny być umieszczone poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec przypadkowemu włożeniu palców lub manipulacji przez dzieci.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Karnisz czyść suchą lub lekko wilgotną ściereczką.